



**CAJ-2 Avantgard**  
**Características**  
2 Cajones con cerrado suave  
Patas en PVC



## FIJACIÓN

### Paso 1

Romper a la mitad el soporte

### Paso 2

Fijar a la pared por medio de taquetes

\*La altura es sugerencia del fabricante, el cliente decide la altura.  
\*El modelo Aperto puede colocarse de lado izquierdo o derecho a gusto del cliente

### Paso 3

Unión de muebles por medio de poste de acero inoxidable

### Paso 3

Girar tornillo inferior para fijar a muro

### Paso 4

Girar tornillo superior para nivelar el mueble

Usar nivelador para un resultado óptimo